

Instalace ovladačů tiskáren Birch pro systémy Windows




Instalace ovladačů

V případě instalace na systém Windows 10 64bit a Windows 8 64bit je nejdříve nutné provést restart PC s upřesněným nastavením: **Zakázat vynucení podpisu ovladače**.

U Bluetooth tiskáren před instalací ovladače proveďte párování.




Zakázat vynucení podpisu ovladače: Nastavení > Obnovení



The screenshot shows the Windows Settings application with the 'Nastavení' (Settings) window open. The left sidebar shows the 'Obnovení' (Recovery) section selected. The main content area displays three recovery options:

- Obnovit počítač do továrního nastavení** (Reset this PC to factory settings): A button labeled 'Spustit' (Start) is visible.
- Vrátit zpět předchozí build** (Return to previous build): A button labeled 'Začít' (Start) is visible.
- Spuštění s upřesněným nastavením** (Start with updated settings): A button labeled 'Restartovat' (Restart) is visible, and it is highlighted with a red arrow.

Below the 'Spuštění s upřesněným nastavením' section, there is a link: [Přečtěte si, jak můžete začít od začátku s čistou instalací Windows.](#)



⬅ Nastavení spouštění

Umožňuje restartovat počítač a změnit možnosti Windows, jako třeba:

- Povolit režim zobrazení s nízkým rozlišením
- Povolit režim ladění
- Povolit protokolování spuštění
- Povolit Nouzový režim
- Zakázat vynucování podpisů ovladačů
- Zakázat brzy spouštěnou antimalwarovou ochranu
- Zakázat automatické restartování při selhání systému

Restartovat

Nastavení spuštění

Stisknutím čísla vyberte jednu z níže uvedených možností:

Použijte číselné klávesy nebo klávesy F1 – F9.

- 1) Povolit ladění
- 2) Povolit protokolování spuštění
- 3) Zapnout video s nízkým rozlišením
- 4) Povolit Nouzový režim
- 5) Povolit Nouzový režim se sítí
- 6) Povolit Nouzový režim s příkazovým řádkem
- 7) Zakázat vynucení podpisu ovladače
- 8) Vypnout antimalwarovou ochranu s včasným spuštěním
- 9) Zakázat automatické restartování po selhání

Stisknutím klávesy F10 zobrazíte další možnosti.

Stisknutím klávesy Enter se vraťte do operačního systému.



Zadat volbu 7 (klávesa 7) a provede se restart PC. Nyní můžete nainstalovat ovladač.

Připojte tiskárnu k PC a zapněte ji. Spustěte instalaci ovladače:


Název	Datum změny	Typ	Velikost
 Method to add a new printer.pdf	4.5.2016 11:30	Adobe Acrobat D...	1 854 kB
 POS Driver Install Manual.pdf	4.5.2016 11:30	Adobe Acrobat D...	1 306 kB
 POS Printer Driver Setup V7.11.exe	5.8.2016 8:20	Aplikace	2 592 kB

Vyberte typ tiskárny a zjistěte číslo USB portu (Check USB Port)

V případě instalace BT tiskárny vybereme rovnou COM port dle následujícího kroku.



Po ukončení instalace tiskárny je nutné změnit port tiskárny z LPT na zjištěný USB port, nebo sériový port BT VCOM v případě BT tiskárny.



Provedte test tiskárny vytisknutím zkušební stránky Windows.